

Rijbewijs E bij B

Wanneer heb je rijbewijs E nodig?

Om dat te kunnen vaststellen moet je twee dingen weten. Ten eerste: wat is het leeggewicht van de auto en ten tweede: wat is het maximaal toelaatbaar gewicht van de aanhanger?

Het leeggewicht van de auto kun je vinden op het kentekenbewijs deel I van de auto. Bij de aanhanger is de Toegelaten Maximum Massa (TMM) een gegeven dat op het registratiebewijs of kenteken van de aanhanger staat vermeld. De TMM is het eigen gewicht van de aanhanger plus het toegestane laadvermogen! Heb je het registratiebewijs niet bij de hand omdat je een aanhanger leent of huurt dan kun je ook op het registratieplaatje van de aanhanger kijken. Daarop staat ook het maximum gewicht van de aanhanger. Meestal is dit hetzelfde gewicht dat ook op het registratiebewijs vermeld wordt.

Rijbewijs B is voldoende wanneer:

- Het gewicht van de aanhangwagen inclusief het laadvermogen niet meer dan 750 kg bedraagt.
- Het gewicht van de aanhangwagen inclusief het laadvermogen meer dan 750 kg bedraagt, maar niet meer weegt dan het ledige gewicht van het trekkende motorvoertuig. Maar dan de toegestane maximale massa van de totale combinatie niet meer mag zijn dan 3500 kg.



Rijbewijs BE:

Met rijbewijs BE ben je niet beperkt in het gewicht van de aanhangwagen die je mag trekken. Ook het gewicht van de totale combinatie is niet van belang. Deze mag meer dan 3500 kg bedragen. Alleen voor het trekkende voertuig geldt dan de toegestane maximale massa niet meer dan 3500 kg mag bedragen.

Samengevat:

Voor de rijbewijzeisen is het dus niet belangrijk of een aanhanger beladen is of niet. Het gaat om het "papieren" gewicht van de aanhanger. Dat is bepalend of u rijbewijs E nodig hebt of niet. Let op! Dit gaat alleen over de bevoegdheid van de bestuurder om een auto met aanhanger te besturen. Of een auto ook daadwerkelijk geschikt is om een bepaalde aanhanger met lading te mogen trekken is een heel ander verhaal.

Aanhangers:

Over het algemeen hebben "geremde aanhangers" meestal een "toegestane maximum massa" dat al gauw boven het gewicht van een gemiddelde personenauto komt. Dus is rijbewijs E meestal verplicht.

"Ongeremde aanhangers" mogen niet meer wegen dan op het kentekenbewijs van de trekkende auto staat vermeld, of indien dit niet is vermeld, de helft van het gewicht van het trekkende voertuig tot een maximum van 750 kg. Deze zijn over het algemeen dus wel met een rijbewijs B te gebruiken.

