

Gelaatstuk (snuitje)

Het snuitje is als adembescherming bedoeld tegen stof.

Het gebruik

Bij het gebruik zijn de volgende punten van belang:

- goed te gebruiken in ruimten met een verhoogde stofconcentratie
- niet gebruiken in een brandgevaarlijke omgeving
- biedt geen bescherming tegen spuitnevel en de vluchtige bestanddelen daarvan
- de filtercapaciteit ten opzichte van filters in combinatie met half of vol gelaatsmaskers is laag
- niet te gebruiken in besloten ruimten
- niet gebruiken in ruimten met een zuurstofgehalte dat lager is dan 19%
- verhouding concentratie verontreinigde stof omgevingslucht t.o.v. de inademlucht is
 - P1 - stoffilter 5
 - P2 - stoffilter 10
- op het filter staat vermeld onder welke omstandigheden het gebruikt kan worden
- nooit een stofmasker met perslucht schoonblazen, daar hiermee het filter beschadigd raakt en bij hergebruik de bescherming onvoldoende is

Het uitademventiel

Indien het snuitje is voorzien van een uitademventiel zal dit de levensduur vergroten. Tevens is het comfortabeler om te dragen en zal minder snel door uitgeademde waterdamp dichtslaan.

Controleer voor gebruik:

- dunne plekken
- scheuren
- filterklasse
- productiedatum

Het opzetten

Na het opzetten moet de neusklem in de juiste vorm gebracht worden, door deze met de vingers stevig tegen de neus aan te drukken. Het goed aansluiten van het filter op het gelaat bepaald de goede werking van het filter. Als tijdens het gebruik vuilsporen bij de neus ontstaan is dit een teken dat het filter niet goed aansluit. Hierdoor zal de concentratie verontreinigde stof in de ademlucht toenemen.

De opslag

Bij opslag zijn de volgende punten van belang:

- stofvrij, koel en droog bewaren
- na gebruik kan het filter weggegooid worden in een vuilnisvat

